



BETON TILLE GmbH & Co.KG

Betonprodukte · Baustoffe

Beton Tille GmbH & Co.KG, Bahnhofstraße 61, 32805 Horn – Bad Meinberg

Bahnhofstraße 61
32805 Horn - Bad Meinberg
Telefon: 05234 - 6906 - 11
Fax: 05234 - 6906 - 18
Internet: <http://www.Beton-Tille.de>
E – Mail: Service@Beton-Tille.de

Mitgliedschaft:
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen e.V.
Fachvereinigung Beton- u. Stahlbetonrohre (FBS) e. V.

Bedienungsanleitung Rückstauklappe

Ausführung: mit flachem Deckel

Die Rückstauklappe dient als Rückstausicherung in Freispiegelleitungen. Die Bedienung der Rückstauklappe erfolgt über das Medium.

Das *ÖFFNEN* der Rückstauklappe erfolgt durch das Herausfließen des Mediums aus dem Durchlass.

Das *SCHLIESSEN* der Rückstauklappe erfolgt durch die Gewichtskraft des Deckels in Verbindung mit dem Gegendruck des rückstauenden Mediums auf den Klappendeckel.

Die *Wartung* der Rückstauklappe erfolgt durch *SÄUBERN* der Klappendichtung je nach anfallender Schmutzmenge und Häufigkeit der Bedienung der Rückstauklappe.

Die Lagerbolzen, Buchsen und die Dichtung sind gelegentlich auf Verschleiß zu prüfen und bei Bedarf zu ersetzen.

Der Auslaufbereich ist auf mechanische Verlegung und Versandung zu prüfen.